



***KugooKirin S1 Pro***  
USER MANUAL

EN




[www.KugooKirin.com](http://www.KugooKirin.com)

## Catalog

1.Schematic diagram of products and accessories	2
2.Main nodes	3
3.Safety regulations	4
4.Product actegory	9
5.Install the steering wheel	10
6.Layout	11
7.Adder circuit	12
8.Recharge	13
9.Transport	13
10.Main functions	14
11.Main functions	15
12.The starting point of the movement	16
13.Storage battery and charging device	17
14.Display	18
15.Keep in storage	20
16.Diagnostics	21
17.Main features	22
18.Warranty service	23
19.Service ticket	24


## Product category



**Congratulations on purchasing the electric scooter of model S1 pro**

01

## 1 Schematic diagram of products and accessories



Spare parts:




1. User Manual.



2. Bolts.




3. Tool kits.



4. Charger.

02

## 2 Main nodes




- |                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 1. Handlebar   | 11. LED display            |
| 2. Head light  | 12. Throttle lever         |
| 3. Head stem   | 13. Electronic brake lever |
| 4. Front Shock | 14. Folding switch         |
| 5. Front fork  | 15. Li-ion battery         |
| 6. Front tyre  | 16. Deck pad               |
| 7. Charge port | 17. Mechanical brake       |
| 8. Kickstand   | 18. Tail light             |
| 9. Rear shock  | 19. Rear Fender            |
| 10. Hub motor  |                            |

## 3 Safety regulations

It is important to carefully study the user manual before use!


### 1. Only one adult passenger



### 2. Please wear protective equipment before each ride.



### 3. Don't break the traffic rules.



### 4. Practice more driving



5. In sports, put your hands on the steering wheel and your legs on the deck. Don't driving with one hand.

6. Don't stay on a ridge or step more than 3cm.



7. For your safety, the maximum speed limit for electric aircraft is 30 km / h. Move over 15 km/ h and turn on the headlights.

8. Don't turn on the electric scooter when the temperature is under -5° C.



9. Please slow down or get off when moving on uneven surface



10. Not driving on slippery surfaces



11. Don't drive in puddles with water depth more than 4cm



12. Don't drive in bad weather, such as rain or snow



13. Please do not exceed the maximum allowable load specified by the manufacturer and specify in this user manual.

14. Do not use electric scooter when the ambient temperature is too low or too high. Keep electric locomotive away from flammable substances and open fire sources.



15. Try to drive the E-scooter on a flat surface.

16. Please observe the road traffic rules and signs. When driving on the road, keep the right direction.



Cruise check:

Enable indicator light	Enable
	The indicator light doesn't work


Headlamp:

CLOSED	CLOSED
Headlights on and ready for use	The headlights are off.


INDICATOR PRESIDENT:

Headgear	Second gear	Third gear
First transport enabled	Second gear enable	Third transport enabled

## 4 Product breakdown status



Product opening status




Product folding status

## 5 Install the steering wheel


1. Pull and hold the pin out, then press down the folding tab, and finally raise the T-bar to unfold.



2. Take the main wire out of the T-bar and head stem.



3. Plug in connector. Slide the stem onto the front fork. Be careful not to pinch wire.



4. Tighten the four handlebar screws securely with Allen wrench (screws and tool included in plastic bag).



## 6 Layout

Pressurize the rear wing, release the steering lever hook, and move the tiller forward as shown in the figure.



Pull the steering rod onto the support rod, make sure that the retaining pin goes into the groove, and lift the retaining rod up.



## 7 Adder circuit

Note: for your safety, the added value is only generated when the power is disconnected.

In order to fold, pull the steering rod forward, extend the pedal into the deck and move the lever of the positioner down. Then put down the tiller. Click to display the rudder stock hanging on the rear wing and folding complete.



Put the tiller back to the end. Click to display the rudder stock hanging on the rear wing and folding complete.





## 8 Recharge



1



2



3

1. Open the rubber plug, then connect the adapter wire.
2. Put the charging plug into power supply.
3. When light is red mean the battery is charging and green it is full of charge.


## 9 Transport



You can Move the electric scooter to the back of the driver's pole in the folded state, as shown in the figure.

## 10 Main functions

- A Power button
- B Transfer
- C Throttle lever
- D Handlebar
- E Display
- F Brake lever



## 11 Main functions

### Power button

Press and hold for 1 second to turn on the power, press and hold for 3 seconds to turn off the power

### Transmission

Press the power button twice to switch from 1 to 3.1 - maximum transfer 9 km, 2-maximum transfer 17 km / h, 3 - maximum transfer 30 km / h

### Accelerator

Press the throttle lever smoothly, and the maximum speed is 30 km / h

### Electronic brake

Press the reduction lever smoothly

### Headlight

Press the power button twice to turn the lighting on or off

### Emergency braking

For emergency braking, please press your foot on the rear wing, but it should be noted that the tread is often used.

### Cruise control

Use the app to switch to cruise. In addition, the electric train will automatically turn to cruise at constant speed. To turn off cruise control, increase the throttle smoothly or decelerate smoothly.

## 12 Driving point



Please wear protective equipment before each ride.

1. Training 1.Choose an open place to skate 2. Please turn on the electric scooter.
2. start of sports Turn on the power 1. Put one leg on the deck 2. Push the second foot away, gently press the throttle lever to set the second foot to pedal.
3. Stop Use the brake handle to reset the speed and stop completely, and do not press the lever to cause a sharp reverse. The handle controls the front wheel brake disc. For extreme braking, press the foot on the rear wing of the electric drive.



## 13 Storage battery and charging device

Each S8 Pro model is provided with a lithium battery and charging device. Failure can result from the failure of the battery or other manufacturer's charging device or other type of charging device.

### 01 Accumulator

Please charge the battery completely before the first use. The battery can be charged at any time, and 800-1000 charging units can be calculated without losing the function of the battery. In the case of long-term unused, charge the battery at least every 3 months.

### 02 Charger


The charging device is equipped with an automatic circuit breaker system when the battery is fully charged. The charging time is 3-4 hours unless the battery is damaged due to improper charging. If the battery is not charged, contact the service center.

### 03 Dynamic charging

In the case of insufficient charging, the model uses kinetic energy generated by motion, and does not need to charge by motor.

## 14 Display

- A Battery capacity
- B Speed
- C Cruise control
- D Headlight
- E Total mileage
- F Speed mode



### Monitor

To enable the display when the power is off, press the K button multiple times/ When you move, you have to repeat your actions.

### Headlight

In multiple moves, double-click the power button to turn on the light. your lights will be turned on and off.

Switch to a transmission, press the power button for one time, and when a continuous operation is switched to 1-3 and 3-1. When the power is off, the last installed transmission is retained in the setup.

### Display error alert

Fault	code	Exclusion method	
Connec	1E	Check whether the connection with the rear headlamp is broken	
Motor	2E	Check the connection between motor and controller	There is no connection between the controller and the motor. Please check whether the connection is interrupted or the network voltage is on 01-1 in scope
Throttle Lever	3E	Check if the throttle lever is loose	When the power supply is disconnected, pull down the throttle lever and return the throttle to its original position.
Controller	4E		Should be Replaced
phase difference	5E	There is no connection between the controller and the engine. Please check if there is any crack. Please check for broken connection or voltage on the network	
Voltage	6E	Voltage drop protection failure	

## 15 Keep in storage

### Lubricating oil

Special grease is required every six months for the location of electric aircraft. Check if the electric car is faulty. Check every three months and tighten the bolts if necessary.

### Battery

Turn off the power when charging or not in use. When not in use for a long time, keep the electric cooker in a safe place and do not cover the battery Charge electric tea cookers at least once every three months.

### keep in storage

Don't store the electric cooker in the sun, keep it clean.

## 16 Diagnostics

Here are the main diagnostic solutions:

### 01 BLACK display

Possible cause: long time in direct sunlight

Possible solution: leave the electric cooker in the dark for a while

### 02 the value on the display does not show the actual reading

Possible cause: incorrect parameter setting

Possible solution: reset options

### 03 the display is opaque or shows discontinuous values

Possible causes: poor contact connection or battery not charged

Possible solutions: restart the electric vehicle or contact the service center

### 04 complete diagnosis

a. Power on

b. Battery charging

c. The front and rear brakes are released

d. All contacts connected

Please contact the service center to find the fault

## 17 Main features

Item No	KugooKirin S1 Pro	
Dimensions	Packing Size(MM)	1100X440X440
	Product Size(MM)	1100X440X1090
Product Description	Max Speed	30km/h
	Range per charge	≤30 KM
	Climbing capacity	15°
	Required road surface; flat hard surface, top not more than 2cm, depth not more than 3 cm	
	Tyre	8 inch
	Brake System	Electronic brake + Mechanical brake
	Shock absorber	Front and Rear
	Display	LED
	Water Proof	IP45
Headlamp	LED	
	Motor	350Watt
Recharge	Input voltage	110-220v 50/60HZ
	Lithium battery	18650
	Charge time	3-5 hours
Max Loading		120kg

## 18 Warranty service

Within the validity period of guaranteed service Synchronize via Keep the payment check before the end of the warranty period, and the service is based on the purchase check presented. The start date of the warranty period is the date of purchase indicated on the check.

The following situations are not considered as guarantees, The guarantee service will be refused when the following conditions are determined: (1) Force majeure factor, traffic accidents or network problems; (2) The goods have been repaired before, or there are signs that they have been disassembled or modified outside the authorized service center; (3) There are indications that other manufacturers use components; (4) the products are used for commercial purposes; (5) the total mileage exceeds 2000 km.2. Natural wear, abrasion, paint damage, chemical contact marks, opened seals, opened or disassembled marks, warranty period expired, or Unauthorized modification is the reason for denial of warranty service. When purchasing goods, check whether the goods are damaged.

Title	Letter of guarantee	Guarantee period
Controller	instrument panel	1 yeae
Lithium battery	Lithium battery or protection board	6 months
Body	motor wheel, steering wheel, brake, cable controller, fork wheel, bogie, wheel hub, folding mechanism	1 yeae

Attention! Tires, wheel tubes, headlights, panel covers, gloves, wings, rear headlights, decorations, pedals, charging ports and tools do not meet the warranty requirements.

## 19 Service ticket


Please fill in this form and seal it in the sales center to activate the after-sales service guarantee.

Buyer Information	Name		Post office	
	address			
	Tel			
Model data	Name		Sales date	
	model		Check number	
	Address		other	
In facr, in print. Services required				

## Katalog


1.Schemat ideowy produktów i akcesoriów	28
2.Główne węzły	29
3.Zasady bezpieczeństwa	30
4.Kategoria produktu	35
5.Zamontowanie kierownicy	36
6.Układ	37
7.Obwód sumujący	38
8.Naładowanie	39
9.Transport	39
10.Główne funkcje	40
11.Główne funkcje	41
12.Punkt wyjścia ruchu	42
13.Akumulator i ładowarka	43
14.Wyświetlacz	44
15.Przechowywanie	46
16.Diagnostyka	47
17.Główne cechy	48
18.Usluga gwarancyjna	49
19.Karta gwarancyjna	50

## Kategoria produktu



Gratulujemy zakupu skutera elektrycznego modelu S1 pro

## 1 Schemat ideowy produktów i akcesoriów



Części zamienne:




1. Instrukcja obsługi.



2. Śruby.




3. Zestawy narzędzi.



4. Ładowarka.



## 2 Główne węzły



## 3 Zasady bezpieczeństwa

Ważne jest, aby przed użyciem dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi!

1. Tylko jeden dorosły pasażer



2. Przed każdą jazdą należy nosić sprzęt ochronny.



3. Nie łamanie przepisów ruchu drogowego.



4. Cwiczyć więcej jazdy.



5. Połóż ręce na kierownicy, a nogi na pokładzie.

Nie zaleca jeżdżenie jedną ręką.

6. Nie stawaj na kalenicy lub schodami więcej niż 3 cm.



9. Zwolnij lub wysiądź podczas poruszania się po nierównej powierzchni



10. Nie jeździć po śliskich nawierzchniach



7. Ze względów bezpieczeństwa maksymalne ograniczenie prędkości dla hulajnog elektrycznych wynosi 30 km / h. Jazda z prędkością ponad 15 km / h trzeba włączyć reflektory.

8. Nie włączaj hulajnog elektrycznej, gdy temperatura jest poniżej - 5 ° C.



11. Nie wjeżdżaj w kałuże o głębokości wody większej niż 4 cm



12. Nie zaleca jazdy w złych warunkach pogodowych, takich jak opady deszczu lub śniegu.



13. Prosimy nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta i opisanego w niniejszej instrukcji obsługi.

14. Nie jeźdź skuterem elektrycznym, gdy temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka. hulajnogą elektryczną należy trzymać z dala od substancji łatwopalnych i źródeł otwartego ognia.



15. Należy prowadzić hulajnogę elektryczną po płaskiej powierzchni.

16. Prosimy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i znaków. Podczas jazdy po drodze zachowaj właściwy kierunek.



Sprawdź rejs:

Włączony	Włączony
Kontrolka	Kontrolka nie działa


Reflektor:

Wyłączony	Wyłączony
Reflektory włączone i gotowe do użycia	Reflektory są wyłączone.


Wskaźniki:

Pierwszy bieg	Drugi bieg	Trzeci bieg
Pierwszy bieg włączony	Włączony drugi bieg	Trzeci bieg włączony

## 4 Stan rozkładania i składania



Status rozkładania




Status składania

## 5 Zamontowanie kierownicy


1. Pociągnij i przytrzymaj zawleczkę, potem naciśnij kartę zwijania, i w końcu zrównaj pasek T, aby się rozwinął.



3. Podłącz złącze. Przesuń łodygę na przedni widelec. Uważaj, żeby nie uszczypnąć drutu.



2. Wymij główny przewód z dzięśla i pnia głowy.



4. Mocno zapiąć cztery śruby kierownicy kluczem Allen (śruby i narzędzie w plastikowej torbie).



## 6 Rozkładanie

Zwiększa ciśnienie w tylnym błotniku, zwolnij hak dźwigni sterowej i przesuń sterownicę do przodu, jak pokazano na rysunku.



Wciągnij drążek sterowy na drążek podtrzymujący, upewnij się, że kolek ustalający wchodzi w rowek i podnieś drążek ustalający.



## 7 Obwód sumujący

Uwaga: ze względów bezpieczeństwa wartość dodana jest generowana tylko po odłączeniu zasilania.

Aby składać hulajnogę, należy pociągnąć drążek sterowy do przodu, wsunąć pedał do pokładu i przesunąć dźwignię ustawnika w dół. Następnie odłóż sterownicę. Kliknij, aby wyświetlić kolbę steru wiszącą na tylnym skrzydle i składaną w całości.



Odlóż sterownicę z powrotem do końca. Kliknij, aby wyświetlić kolbę steru wiszącą na tylnym skrzydle i składaną w całości.



## 8 Naładowanie



1



2



3

1. Otwórz gumową wtyczkę i podłącz kabel adaptera.
2. Podłączyć wtyczkę ładowania do zasilania.
3. Gdy światło wskaźnikowe jest czerwone, oznacza to, że bateria jest naładowana i jest pełna energii.


## 9 Przenoszenie



Możesz przesunąć hulajnogę elektryczną na tył drążka kierownicy w stanie złożonym, jak pokazano na rysunku.

## 10 Główne funkcje

- A Przycisk zasilania
- B Tryb prędkości
- C Dźwignia gazu
- D Kierownica
- E Wyświetlacz
- F Dźwignia hamulca



## 11 Główne funkcje

### Przycisk zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby włączyć zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć zasilanie

### Tryb prędkości

Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby przełączyć z 1 na 3. 1-Maksymalna Prędkość 9 km/h, 2-Maksymalna prędkość 17 km / h, 3-Maksymalna prędkość 30 km / h.

### Accelerator

Naciśnij płynnie dźwignię przepustnicy, a maksymalna prędkość to 30 km / h

### Elektroniczny hamulec

Delikatnie naciśnij dźwignię redukcyjną

### Reflektor

Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie

### Hamowanie awaryjne

Aby zahamować awaryjnie, proszę nacisnąć stopę na tylnym błotniku, ale należy zwrócić uwagę, że bieżnik jest często używany.

### Tempomat

Użyj aplikacji, aby przełączyć się na rejs. Ponadto hulajnoga elektryczna automatycznie przełączy się na jazdę ze stałą prędkością. Aby wyłączyć tempomat, płynnie zwiększaj przepustnicę lub łagodnie zwalnij.

## 12 Instrukcja jazdy



Przed każdą jazdą należy nosić sprzęt ochronny.

1. Wybierz otwarte miejsce do jazdy .Włącz skuter elektryczny. Włącz zasilanie
2. Połóż jedną nogę na pokładzie.
3. Odepchnij drugą stopę, delikatnie naciśnij dźwignię przepustnicy, aby ustawić drugą stopę na pedał
4. Nie użyj dźwigni hamulca, aby zresetować prędkość i całkowicie się zatrzymaj, i nie naciskaj dźwigni, aby spowodować gwałtowny cofanie. Uchwyt steruje tarczą hamulcową przedniego koła. W celu ekstremalnego hamowania naciśnij stopę na tylnym błotniku napędu elektrycznego.



## 13 Akumulator i ładowarka

Każdy model S1 Pro jest wyposażony w baterię litową i ładowarkę. Awaria może wynikać z awarii akumulatora lub ładowarki innego producenta lub innego typu ładowarki.

### 01 Akumulator

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować baterię. Akumulator można ładować w dowolnym momencie, a 800-1000 jednostek ładowania można obliczyć bez utraty funkcji akumulatora. W przypadku długotrwałego nieużywania akumulator należy ładować co najmniej raz na 3 miesiące.

### 02 Ładowarka

Ładowarka wyposażona jest w automatyczny układ wyłącznika, gdy akumulator jest w pełni naładowany. Czas ładowania wynosi 3-4 godziny, chyba że bateria zostanie uszkodzona w wyniku niewłaściwego ładowania. Jeśli bateria nie jest naładowana, skontaktuj się z centrum serwisowym.

### 03 Dynamiczne ładowanie

W przypadku niewystarczającego ładowania model wykorzystuje energię kinetyczną generowaną przez ruch i nie wymaga ładowania silnikiem

## 14 Wyświetlacz

- A Poziom baterii
- B Prędkość
- C Tempomat
- D Reflektor
- E Całkowity przebieg
- F Tryb prędkości





#### Wyswietlacz

Aby włączyć wyświetlanie, gdy zasilanie jest wyłączone, naciśnij kilkakrotnie przycisk K. Kiedy się uchronia, należy powtarzać swoje działania.

#### Reflektor

W wielu ruchach kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby włączyć światła. Światła będą włączane i wyłączane.

Przełącz na transmisję, naciśnij przycisk zasilania przez jeden raz, a gdy ciągle praca zostanie przełączona na 1-3 i 3-1. Kiedy zasilanie jest wyłączone, ostatni zainstalowana transmisja jest zapisana w ustawieniach.

#### Wyświetlenie alertu o błędzie

Usterka	komunikat	Metoda wykluczenia	
Połączenie	1E	Sprawdź, czy połączenie z tylnym reflektorem nie jest przerwane	
Silnik	2E	Sprawdź połączenie między silnikiem a sterownikiem	Nie ma połączenia między sterownikiem a silnikiem. Sprawdź, czy połączenie jest przerwane lub czy napięcie sieciowe ma zakres 01-1
Dźwignia przepustnicy	3E	Sprawdź, czy dźwignia przepustnicy jest luźne	Po odłączeniu zasilania pociągnij w dół dźwignię przepustnicy i ustaw przepustnicę w pierwotnym położeniu.
Kontroler	4E		Należy go wymienić
różnica w fazach	5E	Nie ma połączenia między sterownikiem a silnikiem. Proszę sprawdzić, czy istnieje jakakolwiek rysa. Sprawdź, czy nie ma zerwanego połączenia lub napięcia w sieci	
Napięcie	6E	Awaria zabezpieczenia przed spadkiem napięcia	

## 15 Keep in storage

#### Smar

Do skutera elektrycznego wymagany jest zastosowanie specjalnych smaru co sześć miesięcy. Sprawdź, czy hulajnoga elektryczna nie jest uszkodzona. Sprawdź co trzy miesiące i w razie potrzeby dokręć śruby.

#### Bateria

Wyłącz zasilanie na czas ładowania lub kiedy nie używa. Gdy przez dłuższy czas nie jeździł, przechowuj hulajnogę elektryczną w bezpiecznym miejscu i nie zakrywaj akumulatora. Hulajnogę elektryczną należy ładować przynajmniej raz na trzy miesiące.

#### Przechowywanie

Nie przechowuj skutera elektrycznego na słońcu, utrzymuj go w czystości.

## 16 Diagnostyka

Oto główne rozwiązania diagnostyczne:

### 01 Czarny wyświetlacz

Możliwa przyczyna: długi czas w bezpośrednim nasłonecznieniu

Możliwe rozwiązanie: pozostawienie hulajnogą elektryczną na chwilę w ciemności

### 02 Wartość na wyświetlaczu nie przedstawia aktualnego odczytu

Możliwa przyczyna: nieprawidłowe ustawienie parametrów

Możliwe rozwiązanie: opcje resetowania

### 03 Wyświetlacz jest nieprzejrzysty lub pokazuje nieciągłe wartości

Możliwe przyczyny: słabe połączenie styków lub akumulator nie jest naładowany

Możliwe rozwiązania: zrestartuj skuter elektryczny lub skontaktuj się z centrum serwisowym

### 04 Kompletna diagnoza

A. Zasilanie włączone

B. Ładowanie baterii

C. Hamulce przednie i tylne są zwolnione

D. Wszystkie kontakty połączone

Skontaktuj się z centrum serwisowym, aby znaleźć usterkę.

## 17 Główne cechy

Nr. przedmiot	KugooKirin S1 PRO	
Wymiar	Wymiar opakowania (MM)	1100X440X440
	Wymiar produktu (MM)	1100X440X1090
Opis produktu	Maksymalna prędkość	30km/h
	Zasięg na jednym ładowaniu	≤30 km
	Zdolność wspinaczkowa	15°
	Wymagana nawierzchnia drogi: płaska, twarda nawierzchnia, góra nie więcej niż 2 cm, głębokość nie większa niż 3 cm	
	Opon	8 cali
	Układ hamulcowy	Hamulec elektroniczny + hamulec mechaniczny
	Amortyzator	Przód i tył
	Wyświetlacz	LED
	Wodoodporny	IP45
Reflektor	LED	
	Silnik	350Watt
Ładowanie	Napięcie wejściowe	110-220v 50/60HZ
	Bateria litowa	18650
	Czas ładowania	3-5 godziny
Max obciążenia		120kg

## 18 Usługa gwarancyjna

W okresie gwarancyjnym, prosimy o zachowanie dowodu płatności przed końcem okresu gwarancyjnego. Aby korzystać usługą gwarancyjną należy pokazać dowód zakupu. Data rozpoczęcia okresu gwarancyjnego jest data zakupu wskazanego na dowodzie płatności.

1. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez którąkolwiek z poniższych przyczyn i usługa gwarancyjna zostanie odrzucona w przypadku stwierdzenia następujących warunków: (1) Czynniki siły wyższej, wypadki drogowe lub problemy z siecią; (2) Towar był wcześniej naprawiany lub widać oznaki, że został zdemontowany lub zmodyfikowany poza autoryzowanym centrum serwisowym; (3) Istnieją przesłanki, że jest używane komponenty od innych producentów; (4) produkty są używane do celów handlowych (5) Łączny przebieg przekracza 2000 km.

2. Powodem odmowy świadczenia usług gwarancyjnych jest naturalne zużycie, ścieranie, uszkodzenie lakieru, ślady kontaktu chemicznego, otwarte uszczelki, otwarte lub rozmontowane ślady, upłynął okres gwarancji lub nieautoryzowana modyfikacja. Proszę sprawdzić czy towar nie jest uszkodzony podczas zakupu.

tytuł	List gwarancyjny	Okres gwarancyjny
Kontrola	tablica przyrządów	rok
Bateria litowa	Bateria litowa lub płyta ochronna	6 miesięcy
Budowa	koło silnikowe, kierownica, hamulec, sterownik linki, koło widełca, wózek, piasta koła, mechanizm składania	rok

Uwaga! Opony, nadkola, reflektory, osłony paneli, rękawice, błotniki, tylne reflektory, ozdoby, pedały, gniazda ładowania i narzędzia nie spełniają wymagań gwarancyjnych.

## 19 Karta gwarancyjna

Proszę wypełniać ten formularz i zapieczętować go w punkcie sprzedaży, aby aktywować gwarancję obsługi posprzedażowej.

Informacja klienta	Nazwa		Adres	
	Adres			
	Tel			
Wzór	Nazwa		Data zakupu	
	Model		Numer serialny	
	Adres		inny	
Aby korzystać z gwarancji wymagana jest karta gwarancyjna w formie druku.				

